

# Handleiding vouwtent

**SOLID**  
green



## 1. Frame uithalen en lichtjes openvouwen

Haal het frame van de vouwtent uit de doos. Dit doet u het best door de doos rechtop te zetten en zo het frame er uit te laten kantelen. Vervolgens plaatst u het dichtgevouwen frame op een vlakke ondergrond. Trek het frame open in schaarvorm tot de nokpaal omhoog komt. Zo legt u het dakzeil er makkelijk op.



## 2. Dakzeil op het frame leggen

Leg nu het dakzeil over het frame van de vouwtent. Dit doet u het best met 2 personen. Let er op dat de hoeken met versteviging mooi over de kopstukken hangen en vasthangen aan de velcroboorden.



## 3. Frame helemaal openvouwen

Ga nu met 2 personen langs weerszijden van de vouwtent staan en hef het frame lichtjes op. Vervolgens stapt u achteruit en trekt u het frame helemaal open, zodat de koppelingen omhoog schuiven.

**Tip:** door het frame te schudden als het van de grond is, bent u zeker dat het helemaal open is.



## 4. Hoekstukken omhoog duwen

Klik de hoekverbindingen van uw plooitent één voor één op hun plaats.

**Tip:** zet uw voet op het voetplaatje voor meer steun.



## 5. Staanders uitschuiven

Ga met 2 personen langs één kant van de vouwtent staan. Duw op de drukknop of trek aan de ring boven het voetplaatje. Daarna schuift u de staanders uit tot de gewenste hoogte. Doe vervolgens hetzelfde langs de andere kant.



## 6. Klaar!

Uw vouwtent is nu klaar voor gebruik. U kunt de zijwanden nog bevestigen.

**Tip:** vergeet nooit uw vouwtent vast te zetten. Veranker de tent altijd door gewichten aan de poten toe te voegen, of spanbanden rond de constructie te bevestigen (nooit spanpunten voor dakzeilen gebruiken!).

# Manuel tente pliante

**SOLID**  
*green*



## 1. Déballer et déplier l'armature

Déballez l'armature du barnum. En mettant la boîte en position debout, vous pouvez facilement faire basculer l'armature de l'emballage. Ensuite, placez l'armature pliée sur une surface plane. Dépliez la construction jusqu'à ce que le support du toit se lève un petit peu. Ainsi vous mettez facilement la bâche de toit au-dessus.



## 2. Mettre la bâche de toit sur l'armature

Mettez maintenant la bâche de toit sur l'armature du barnum. Ceci se fait plus facilement à deux personnes. Fixez les coins renforcés aux bandes velcro sur les parties supérieures des supports.



## 3. Déplier l'armature complètement

Positionnez-vous aux 2 cotés du barnum et levez l'armature légèrement. Ensuite, marchez en arrière et déplier l'armature entièrement de manière que les pièces de jonction se lèvent.

**Conseil :** en secouant l'armature levée, vous vous assurez que l'armature est bien complètement ouverte.



## 4. Pousser les raccords des coins vers le haut

Cliquez les raccords des coins l'une après l'autre en place.

**Conseil :** placez votre pied sur la plaquette de pied comme support.



## 5. Faites glisser les poteaux (avec pied)

Positionnez-vous à 2 personnes au même côté du barnum. Poussez sur le bouton-poussoir ou tirez la goupille du raccord au-dessus du pied. Faites glisser les pieds à la hauteur souhaitée. Faites la même chose à l'autre côté du barnum.



## 6. Prêt !

Votre tente pliante est maintenant prête à être utilisée. Vous pouvez encore fixer les parois latérales.

**Conseil :** n'oubliez jamais de bien fixer votre barnum. Il faut toujours ancrer le barnum en ajoutant des poids aux pieds, ou en fixant des sangles autour de la construction (ne jamais utiliser des points d'attache de la bâche de toit !).